



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950201045	GEHÄUSE	HOUSING	1	39-1	8950010433	SCHRAUBE	SCREW	1
02	8950030149	O-RING	O-RING	1	39-2	8951011455	BOHRFUTTERSCHLÜSSEL	KEY	1
03	8950201046	STOPFEN	PLUG	1	40	8950201049	SCHUTZGUMMI	PROTECTION COVER	1
04	8950030018	O-RING	O-RING	1	41	8950030021	O-RING	O-RING	1
05	8950030052	O-RING	O-RING	1	42	8950211497	LUFTEINLASS	AIR INLET	1
06	8950211490	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1	43	8950211498	SCHALLDÄMPFER	MUFFLER	1
07	8950211454	FEDER	SPRING	1	44	8950211499	LUFTAUSLASS	EXHAUST DEFLECTOR	1
08	8950211491	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1					
08-1	8950030211	O-RING	O-RING	2					
09	8950211492	BETÄTIGUNGSKNOPF	TRIGGER	1					
10	8950201047	STOPFEN	PLUG	2					
11	8950030021	O-RING	O-RING	2					
12	8950201048	VERSCHRAUBUNG	PLUG	2					
13	8950211493	FEDER	SPRING	1					
14	8950211494	DICHTRING	SEAL	1					
15	8950211495	UMSTEUERVENTIL	REVERSE VALVE	1					
16	8950010224	SCHRAUBE	SCREW	1					
17	8950211496	UMSTEUERUNGSKNOPF	REVERSE KNOB	1					
18	8950000100	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
19	8950220911	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
20	8950220912	ZYLINDER	CYLINDER	1					
22	8950220913	ROTOR	ROTOR	1					
23	8950220914	LAMELLE	ROTOR BLADE	6					
24	8950220915	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
25	8950000077	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
26	8950040062	SICHERUNGSRING	RETAINING RING	1					
29	8950230294	RITZEL	PLANET GEAR	3					
30	8950230333	GETRIEBEPLATTE	GEAR PLATE	1					
34	8950230295	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
35	8950000077	KUGELLAGER	BALL BEARING	2					
36	8950201018	KUPPLUNGSGEHÄUSE	CLUTCH HOUSING	1					
37	8950250876	SPINDEL	ANVIL	1					
38	8950040018	SICHERUNGSRING	RETAINING RING	1					
39	8950290105	ZAHNKRANZ- BOHRFUTTER	DRILL CHUCK 6MM	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description